

Z800 WindowsXP 64bit SATA マニュアルインストール手順 Ver2.0

対象となる機種

Z800

本手順は SATA インターフェイスのハードディスクでの方法となります。 SAS インターフェイスのハードディスクの方法ではありません。 事前に搭載しているハードディスクの種類をご確認頂くよう、お願い致します。 ※ SAS インターフェイスのハードディスクでの方法は別の手順書として用意致しております。

※ Z400,Z600 SATA インターフェイスのハードディスクでの方法は別の手順書として用意しております。

予めご用意いただくもの

以下の手順に従って設定を行って下さい。

- ① Microsoft Windows XP Professional x64 Edition (ServicePack2 以上適用済み)インストールメディア
- ② Microsoft Windows XP Professional x64 Edition 正規ライセンス (= ライセンスキーが必要)
- ③ ストレージ用 driver フロッピーディスク 2 枚 (インストール手順 1.を参照)
- ④ 各種 driver (HP のサポート Web よりダウンロードしたもの)
- ※ ①が ServicePack2 未適用の場合、OS のインストールができなかったり、ドライバのインストールが できない場合があります。Service Pack2 以上適用済みのインストールメディアをご用意下さい。
- ※ ①が ServicePack1 または ServicePack 未適用のものしか用意できない場合、(インストール手順 12.)で 各種ドライバのインストールをする前に、ServicePack2 以上をインストールする必要があります。
- ※ フロッピードライブが実装されていない場合は、外付けのフロッピードライブをご用意ください。

なお、ボリュームライセンス版を除いて、Microsoft様への電話でのアクティベーションが発生します。

各種 driver のダウンロードサイト

■ http://www.hp.com/support/<model>の<model>部分に機種名を入れます。
 ※Z800の場合は、「http://www.hp.com/support/z800」となります。
 [Download drivers and software]→[Microsoft Windows XP Professional x64 Edition]と
 選択することでダウンロードページが表示されます。

マニュアルインストール手順



以下の手順に従って設定を行って下さい。

- ※ インストールを開始する前に、各種 driver のダウンロードサイトから最新の BIOS をダウンロードし、 BIOS のアップデートを行ってください。BIOS のアップデート方法は別の手順書として用意しております。
- ※ このマニュアルは SATA 用ですが、(インストール手順 8.)で SAS 用ドライバーフロッピーを読み込ませ る必要がありますので、SATA/SAS 用フロッピードライバ両方を手順に従って作成してください。
- ※ インストール手順は、上記の各種 driver のダウンロードサイトの driver を使用するものとして記載されています。
- 1. SATA/SAS 用ドライバを入手してフロッピーディスクにコピーします。
- 1.1. SATA 用ドライバフロッピーの作成
 - a) HP のサポート web よりドライバをダウンロードします。 [Intel Rapid Storage Technology Utility and Driver for Microsoft Windows] [9.5.4.1001 Rev. A (1 May 2010)] [sp48080.exe](11 MB)
 - b) ダウンロードしたファイルを実行し、指示通りに展開します。



c) [License Agreement]の画面では、ラジオボックスの上側[I accept the terms in the license.]を 選択し、【Next >】をクリックします。





d) [Location to Save Files]の画面では、【Next >】をクリックします。



e) ファイルが指定場所に展開されます。

※展開後に警告やエラー画面が表示される場合がありますが、ここではファイルの展開を目 的としておりますので、画面を閉じていただき手順g)にお進み下さい。

🎕 Istel Repid Storape Technology Nicrosoft Windows - InstallShield 🔯	
Extracting Files The contents of the paskage are being estrated.	
Please wait while the Install/Held Witcard extracts the files needed to instal Intel Road Storage Technology Microsoft Windows on your computer. This may take a few moments.	
Extracting IRST_9.5.4.1001.eve	Scheidd Mater Sterver Manaer Schap Ent/or XI-XI
	34690 Mail: State Haven 2010.00793/047.31-058809405. 021-49.
intrologiest	1005044

f) [Intel Rapid Storage Technology]セットアップになりますが、セットアップは行わないので、 【キャンセル】に続けて【はい】をクリックします。



g) フロッピーディスクをドライブに入れます。このフロッピーディスクには【Intel Rapid Storage Technology x64 driver】とラベルを付けます。



- h) [C:¥SWSetup¥SP48080]に展開された[f6flpy-x64.zip]内のファイルを全てフロッピーディスク にコピーすることでドライバフロッピーが作成されます。
- 1.2. SAS 用ドライバフロッピーの作成
 - a) HP のサポート web よりドライバファイルをダウンロードします。 [LSI Logic 1068e SAS Driver for Microsoft Windows XP Professional x64 Edition] [1.27.03.00 Rev. B (30 Mar 2009)] [sp42843.exe] (504 KB)
 - b) ダウンロードしたファイルを実行し、指示通りに展開します。

🛃 LSI Logic 3041e drive	r for Microsoft Windows XP Professional x64	×
	TITLE: LSI Logic 3041e Driver for Microsoft Windows XP Professional x64 Edition VEBSION: 1.27.03.00 Rev. 8 DESCRIPTION: Toorcoller driver for the supported workstation models running the Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Operating System. PURPOSE: Routine SOFTPAQ.NMRRES: 941487 EFFECTIVE DATE: October 16, 2008 CATEGORY: Onliner - Storage SSM SUPPORTED: No ENPANCEMENTS: HINACCEMEN	
	PREREQUISITES:	
	< Back Next > Cancel	

c) [License Agreement]の画面では、ラジオボックスの上側[I accept the terms in the license.]を 選択し、【Next >】をクリックします。

🖾 LSI Logic SAS1068X Driver for Windows XP Professional and Vista 🔀		
License Agreement Please read the following license agreement carefully.		
PLEASE READ CAREFULLY: THE USE OF SOFTWARE AVAILABLE AT THIS SITE IS SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS THAT FOLLOW, IF YOU AGREE TO THESE TERMS, PLEASE CHOOSE THE 'I ACCETT' OFTION LOCATE DADACENT TO THE SCREEN WHERE THIS AGREEMENT IS DISPLAYED. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE LICENSE TERMS, PLEASE CHOOSE THE'I DO HONT ACCEPT' OPTION AND DO NOT DOWNLOAD ANY SOFTWARE FROM THIS SITE. End User License Agreement PLEASE READ CARELLY BEFORE USING THIS EQUIPMENT: This End-User license Agreement ('ELLA') is a legal agreement between (a) you (either an individual or a single entity) and (b) Hewict PAGATA Company ('PD') that governs your use of any Software		
Product, installed on or made available by HP for use with your HP product ('HP Product'), that is not otherwise subject to a separate license agreement between you		
1 accept the terms in the license agreement 1 do not accept the terms in the license agreement InstallShield		
< Back Next > Cancel		

d) [Location to Save Files]の画面では、【Next >】をクリックします。





:) [InstallSield Wizard Complete]が表示されたら、ファイルの展開は完了です。



- f) フォーマットされたフロッピーディスクをドライブに入れます。 このフロッピーディスクには【LSI Logic Fusion-MPT Miniport x64 Driver】とラベルを付けます。
- g) [C:¥SWSetup¥SP42843]に展開されたファイルを全てフロッピーディスクにコピーすることで SAS 用ドライバフロッピーになります。
- 2. 予め Microsoft Windows XP Professional x64 Edition インストール CD をドライブに入れ、 コンピュータの電源を投入します。
- 3. 「Press Any Key to boot from CD」のメッセージが表示されている間に、適当なキーを押して CD から boot します。
- セットアップ画面(下部)で「Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver」の メッセージが表示されている間に【F6】キーを押します。
- 5. 「S=Specify Additional Device」が表示されたら、【S】キーを押してデバイスの追加指定を選択します。
- (インストール手順 1.)で作成した、【Intel Rapid Storage Technology x64 driver】ラベルのフロッピーディスクをフロッピードライブに入れ、【Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/D0/5 Series/3400 Series SATA RAID Controller】を選択し、【Enter】キーを押してドライバを読み込みます。
 - ※ driver フロッピーディスクは、OS のインストールが完了するまでフロッピードライブに入れたままにします。ドライバの読み込みが終わった時点では、まだ取り出さないようにご注意下さい。
- 7. 再度「S=Specify Additional Device」が表示されたら、【S】キーを押してデバイスの追加指定を 選択します。
- (インストール手順 1.2.)で作成した、【LSI Logic Fusion-MPT Miniport x64 Driver】ラベルの フロッピーディスクをフロッピードライブに入れ、【LSI Fusion-MPT SAS Driver (XP x64)】を選択し、 【Enter】キーを押してドライバを読み込みます。





- 9. 再度「S=Specify Additional Device」が表示されたら【Enter】キーを押してインストールを続けます。
- 通常の手順にて OS のインストールおよび設定を行い、完了します。
 ※OS のインストール途中で、フロッピーディスクの入れ替えを要求されますので、
 ※適切なラベルのフロッピーディスクを入れ替えます。
- 11. OS のインストールに使用したメディアが ServicePack1 または ServicePack 未適用のものであった場合、 Windows XP Professional Service Pack2 以上をインストールします。
 - ▷ [システムのプロパティ]→[全般]タブの『システム』を確認し、Service Pack2 未満の場合に Service Pack 2 以上をインストールします。
 - ▶ すでに Service Pack2 以上が導入されている場合は、インストールする必要はありません。
- 12. 再起動後、各種 driver を下記順序にてインストールします。
 - i) chipset driver をインストールします。 [Intel Chipset Software Installation Utility] [9.1.0.1007_PV Rev. A (16 Nov 2009)] [sp46138.exe] (2.8 MB)
 - ii) SATA RAID ユーティリティをインストールします。
 - ➢ SATA で RAID 構成をしている場合のみ、インストールします。
 - SATA で RAID 構成をしていない場合は、インストールする必要はありません。
 [Intel Rapid Storage Technology Utility and Driver for Microsoft Windows]
 [9.5.4.1001 Rev. A (1 May 2010)]
 [sp48080.exe](11 MB)
 - iii) Audio Driver をインストールします。
 [Realtek High-Definition Audio Driver for Microsoft Windows XP]
 [5.10.0.5973 Rev. A (29 Mar 2010)]
 [sp46837.exe] (60 MB)
 - iv) Network Driver をインストールします。 [Broadcom NetXtreme Gigabit Driver for Windows XP Professional x64 Edition] [14.0.0.7 Rev. L (1 May 2010)] [sp48241.exe] (42 MB)
 - v) 搭載しているグラフィックスカードに対応した、Graphics Driver をインストールします。

NVIDA 製品:

[NVIDIA Quadro Professional Driver (x64)] [197.54 Rev. B (26 May 2010)] [sp48910.exe] (116 MB)

ATI 製品:

[ATI FireGL Unified Graphics Driver (x64)] [8.701.1 Rev. A (1 May 2010)] [sp47963.exe] (130 MB)



- ※ 上記ドライバは 2010/06/01 時点の最新版になります。これらより新しいドライバが
- ※ 提供されている場合、最新のものをインストールするようお願い致します。

通常の Windows XP Professional x64 Edition マニュアルインストールは以上で完了となります。

なお、Service Pack 2 以降の Patch および各種 SecurityPatch に関しては、お手数ではありますが、 お客様のご判断にてインストールをお願い致します。

以上