

RP7 OSDメニューロックアウト方法

HP RP7 Retail System Model 7100/7800

1. フロントパネルの電源アイコンのすぐ左の領域をタップし、OSD機能を有効にします。
2. メニューボタン(右図①)を約15秒長押しします。
3. OSDがロックアウトされます。
4. OSDロックアウトの解除には、メニューボタン(右図①)を約15秒長押しします。

ご注意: OSDロックアウト中に電源アイコンのすぐ左の領域に触れるとOSD機能が有効になりその状態の時にメニューボタン(右図①)に触れるとOSDロックアウトの表示が出てしまいます。

*OSD: オンスクリーンディスプレイ

